

 Excellent Only	<b>FA</b> <b>EN</b> <b>AR</b>
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱ خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۷۵
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	
<b>برای مشاهده مقادیر و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.</b> <b>Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.</b>	
<b>للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازى نور.</b>	

- ۱- رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل، به هنگام نصب و بهره برداری از چراغ زامی است.
- ۲- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استپلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدليل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی باعث سختی درایور و سایر قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۴- اعمال و لیاز نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۵- در صورت IP دار بودن چراغ از گلدن ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آبپندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در هنگام نصب، برای حفظ آبپندی چراغ از واشر های مخصوص آبپندی محل نصب موجود در چراغ استفاده نمایید.
- ۸- برای نصب چراغ از بست نصب استفاده نکند و یا از محلهای شخص شده به سقف پیچ کنید و بدنه را سوراخ نکنند.
- ۹- برای نصب چراغ در مکان هایی که دارای شرایط محیطی خاص هستند برسی های لازم از نظر جنس بدنه و حباب صورت گیرد.
- ۱۰- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.


- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 3- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 4- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
- 5- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
- 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
- 7- While installing the luminaire, proper silicon gaskets should be used.
- 8- Install the luminaire with mounting accessories or screw it onto the ceiling. Do not drill the housing.
- 9- Make sure that the luminaire housing or diffuser material is well suited for the site of installation.
- 10- Earth connection as provided is mandatory.





7001030113

- ۱- الامتناع عن العناصر المذكورة في هذا الدليل الزامي أثناء تثبيت المصباح وتشغيله.
- ۲- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة مقنصلة لنظام الإنضباط مع جميع معدات الحماية.
- ۳- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأدوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۴- سبؤى تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للصباح.
- ۵- إذا كان المصباح محتوى على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكد من المفاظن على طروف IP ذات الصلة.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفقاعة والزجاج والعواكس، تأكد من أن شريط وملحقات الختم صحيحة وحافظ على طروف IP الخاصة به.
- ۷- أثناء التثبيت، استخدم الحلقات الخاصة لختم مكان التثبيت في المصباح الحفاظ على إحكام وفتح إغلاق المصباح.
- ۸- لتنبيه المصباح، استخدم دعامة التثبيت أو اربطه بالسقف من الأماكن المحددة ولا تتفق البikiel.
- ۹- تثبيت المصباح في أماكن ذات طروف بيئية خاصة، يجب إجراء الفحوصات الازمة من حيث المهمة والفقاعة.
- ۱۰- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.



440EKSU...





#### Electrical connection



#### Electrical connection for battery-using luminaire



#### Through wiring



Cat. Code	Dimensions	W
	L(mm)	(kg)
M453L60LED2840	625	1.5
M453L115LED2840	1185	2.4
M453L145LED2840	1465	2.9
M453L170LED2840	1745	3.2

