


دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ ریلی مدل نوافتن

Instruction for installation and utilization of **NOVATRON** track light


إرشادات تركيب و استخدام مصباح ضوء المسار موديل نوفاترن




FA
EN
AR



M470...



M472...




M467...

7001025209

Angle adjustment

تنظیم زاویه











برای مشاهده مفad و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع علی فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازى نور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به مادرول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- چراغ برای نصب به صورت بیواری مناسب نمی باشد.
- ۶- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۷- در غیر اینصورت این عملیات بدليل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- Not suitable for wall mounting.
- 6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.



- ۱- لالاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.
- ۴- تجنب التحديق والنظر مباشرةً إلى ضوء المصباح.
- ۵- المصباح غير مناسب للثبت على الحائط.
- ۶- في البيئة التي تستخدem أحmal محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۷- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۸- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.



انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج
Select the desired phase by rotating the graded switch


دستور العمل نصب و بهره برداری برآکت آویز ریل نواترن و لومریا

Instruction for installation and utilization of suspension bracket for **NOVATRON** and **LUMERIA** track light


إرشادات تركيب و استخدام أدوات التثبيت ضوء المسار نوفاترون و لومریا المعلق

	Mazinoor	FA
	Different Experience Beyond Illumination	EN
		AR
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۳	تلفن: ۰۱۱-۱۵۲۶۰۰۰	کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابسر
www.mazinoor.com		خدمات پس از فروش: ۰۱-۸۵۵۷۵
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111		
Tel: +98 11 31526000	Fax: +98 11 32383923	Email:sales@mazinoor.com


Cat. Code	L(mm)	L1(L2>8000)
460NKSU	-	4000-6000
460NPSKIT	-	4000-6000
NPS60-Bracket	650 ±5	4000-6000
NPS120-Bracket	1250 ±5	4000-6000



7001032407



M472..., M473..., M474..., M461...



دستورالعمل نصب و بهرهبرداری چراغ ریلی مدل نوافترن با پخش نور قابل تنظیم

Instruction for installation and utilization of **NOVATRON** track light with adjustable light distribution

إرشادات تركيب و استخدام مصباح ضوء المسار موديل نوافترن مع توزيع ضوء قابل للتعديل



Different Experience Beyond Illumination

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.comFA
EN
AR

برای مشاهده مفad و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازینور مراجعه شو.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازينور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماترول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی باشد.
- ۶- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۷- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استabilizer استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدليل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not directly touch or impact LED module.

4- Do not stare at LED light source.

5- Not suitable for wall mounting.

6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.

7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.

8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.

۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.

۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.

۴- تجنب التحديق والنظر مباشرةً إلى ضوء مصباح LED.

۵- المصباح غير مناسب للثبت على الحائط.


۶- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.

۷- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب

في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.

۸- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.


Angle adjustable light distribution



7001033404










Angle adjustment luminaire



M464+...474TRACKPRO03...

M464+...467TRACKPRO03...

تنظیم زاویه چراغ



انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج
Select the desired phase by rotating the graded switch

دستور العمل نصب و بهره برداری ریل تک فاز روکار چراغ نوافتن، لومریا و هانی

Instruction for installation and utilization of surface mount single-pole track for **NOVATRON**, **LUMERIA** and **HONEY** track light
إرشادات تركيب و استخدام مصباح المسار نوافتن، لومريا و هاني واحد فيس الطاقة الكهربائية للأنشئات الظاهرة




Different Experience Beyond Illumination

FA
EN
AR



کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۱۵۹۸۳۹
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com


7001040205




464TRACKJBD100-W
464TRACKJBD200-W



سمتی که دو شین در ریل قرار گرفته است
One copper side
جانب واحد من النحاس



سمتی که یک شین در ریل قرار گرفته است
Two copper side
جانب اثنین من النحاس



زبانه اتصال به زمین باید فقط در سمتی وجود داشته باشد که دو شین در ریل قرار گرفته است.
Grounding tab of the connector must be placed on the two copper side of the rail.




يجب وضع علامة التأريض للموصل على الجانب النحاسي من السكة.

دستور العمل نصب و بهره برداری ریل سه فاز روکار چراغ نوافتن و لومریا

Instruction for installation and utilization of surface mount 3-pole track for **NOVATRON** and **LUMERIA** track light

إرشادات تركيب و استخدام مصباح المسار نوافتن و لومریا ثلاث فیس الطاقة الكهر بائیه للانشئات الظاهره



460TRACKWR410-W
460TRACKWR420-W




FA
EN
AR

فکس: ۰۱۱۳۱۵۶۰۰۰ تلفن: ۰۱۱۳۳۲۳۸۱۸۹۳
www.mazinoor.com

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com



7001040304