

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ صنعتی مدل آپولو

APOLO Industrial luminaire instruction for installation and utilization


إرشادات تركيب واستخدام وحدات الإضاءة الصناعية أبولو

FA EN AR	
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳	www.mazinoor.com
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111	
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	

Lamp	Capacitor (μ F)
400 W, HI	50.0
400 W, HM	25.0
250 W, HI	32.0
250 W, HM	20.0
150 W, HI	20.0
125 W, HM	9.0
70 W, HI	12.0

برای چراغ‌های تخلیه گازی بخار جیوه:

Suitable for high pressure mercury vapor lamps:




برای اصلاح ضریب توان، از خازن استاندارد مطابق نقشه و جدول استفاده شود.

A standard parallel compensated power factor correction capacitor must be used as depicted in retold table and diagram.
250 V, 50/60 Hz -25°C....85°C

برای چراغ‌های تخلیه گازی بخار سدیم و متال هالاید:

Suitable for high pressure sodium and metal halide lamps










7001014207



محفظه تجهیزات الکتریکی
Electrical Compartment





٧- للتطيف العادي من المواد
الشحنات الاستاتيكية.

دستورالعمل نصب و بهره برداری لنز چراغ رفلکتور صنعتی مدل آپولو

APOLLO Industrial luminaire conical and drop lenses instruction for installation and utilization

إرشادات تركيب واستخدام العدسات المخروطية وعدسات الإسقاط أبولو

FA EN AR	
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- از نصب چراغ در مکان‌هایی که در آن‌ها درجه حرارت رفلکتور و لنز به بیشتر از ۸۰ درجه می‌رسد، اجتناب کنید.
- ۳- از نصب چراغ در مکان‌هایی که در آن‌ها هیدروکربن‌های کلردار، الکل‌ها یا اسیدهای کلردار وجود دارد، پرهیزید همچنین این چراغ برای نصب در محیط‌هایی آغشته به مواد نفتی نیز مناسب نیست.
- ۴- برای تمیز کردن رفلکتور و لنز از پارچه بدون پرز و محلول رقیق صابون استفاده نمایید. سپس آن را با آب گرم تمیز کرده و اجازه دهید تا با جریان هوا خشک شود.

- 1- For proper utilization of this product and for safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this installation and maintenance guide.
- 2- Do not install the luminaire in environments where the temperature of reflector and lens exceed 80 degree centigrade.
- 3- Do not install in environments with chlorinated hydrocarbons, alcohol or chlorinated acids, also not suitable for places impregnated with oil.
- 4- Use lint-free cloth and watery soap to clean the reflector and lens then wash it with warm water and leave to dry by air circuit.




- ۱- مراعاتاً للاستخدام السليم لهذا المنتج وكذلك لقواعد السلامة، يتعين الالتزام بشدة بالتوجيهات والملاحظات الواردة في دليل التركيب والصيانة هذا.
- ۲- يجب الامتناع من تثبيت المصباح في أماكن تتخطى فيها درجة حرارة العاكس والعدسة الـ ۸۰ درجة مئوية.
- ۳- الامتناع من تثبيت المصباح في أماكن تتواجد فيها الهيدروكربونات الكلورية، والأحماض الكلورية والكحول. كما لا يناسب أيضاً تثبيته في أماكن ملوثة بالمواد البترولية.
- ۴- لغرض تنظيف العاكس والعدسة، استخدم قطعة قماش خالية من الزغب مع محلول الصابون المرقق وقم بالتنظيف مستعيناً بالماء الساخن. ثم اتركهما ليجفيا تلقائياً في الهواء الطلق.

توان‌های ۲۵۰ وات در مدل‌های (P1) و ۴۰۰ وات در مدل‌های (P2) برای استفاده همراه با لنز مناسب نیستند.

250W HID lamps in P1(16inch dia. reflector) version and 400W HID lamps in P2(22inch dia. reflector) version should not be used with Acrylic lens.

لا یوصی باستخدام العدسة مع طاقات ۲۵۰ واط فی موديلات (P1) و ۴۰۰ واط فی موديلات (P2).



دستورالعمل نصب و بهره برداری حفاظ فلزی چراغ رفلکتور صنعتی مدل آپولو


APOLO Industrial luminaire steel guard instruction for installation and utilization

إرشادات تركيب واستخدام الواقى الفولاذى أبولو

FA EN AR	
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱ کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	

Description	Diameter
Large steel guard	485
Small steel guard	380

۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است. 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide. ۱- مراعاتاً للاستخدام السليم لهذا المنتج وكذلك لقواعد السلامة، يتعين الالتزام بشدة بالتوجيهات والملاحظات الواردة في هذه الإرشادات والدليل.	
---	---



7001015205

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیشه چراغ رفلکتور صنعتی مدل آپولو




APOLo Industrial luminaire safety glass instruction for installation and utilization

إرشادات تركيب واستخدام زجاج الأمان أبولو

FA EN AR	
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳	www.mazinoor.com
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111	
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	


Description	Diameter
Large safty glass	495
Small safty glass	380

۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است. 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide. ۱- مراعاتاً للاستخدام السليم لهذا المنتج وكذلك لقواعد السلامة، يتعين الالتزام بشدة بالتوجيهات والملاحظات الواردة في هذه الإرشادات والدليل.	
--	--



3x For 105T360
4x For 105T460

3x در مدل های 105T360
4x در مدل های 105T460



در زمان سرویس و نگهداری
For service and maintenance

7001015104