

# دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ توکار بریلیانس (٦٠x٦٠)

Instruction for installation and utilization of **BRILLIANCE** Recessed Low UGR Luminaire (60x60)

## تعمیمات تثبیت و استفاده مصایبیج بریلیانس (٦٠x٦٠)



Different Experience Beyond Illumination

FA  
EN  
AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳  
تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۶۰۰۰  
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر  
خدمات پس از فروش: ۰۲-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babol Sar Rd. Babol, Iran 47451-83111  
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.  
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.  
للاطلاع علی فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازى نور.

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از خیره شدن نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایند.
- ۴- در محیطی که بارهای موتوری متفاوتی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختنی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استabilizer استفاده شوند. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۶- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به مازول LED خودداری نمایند.
- ۷- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not stare at LED light source.

4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.

5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.

6- Do not directly touch or impact LED module.

7- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.

۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.

۳- تجنب التحديق والنظر مباشرةً إلى ضوء المصباح LED.

۴- في البيئة التي تستخدم أحmal محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظم الإضاءة مع جميع معدات الحماية.

۵- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إغفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.

۶- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.

۷- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية لل المصباح.

در صورت نیاز به استفاده از کیت ایمنی آویز، باید توسط مشتری بصورت جداگانه تهیه شود.  
عند الحاجة لعلقمة الأدوات للسلامة يجب المشتري بحضورها.

In case of any need for safety pendant kit, it should be provided by the customer separately.




Cat. No. L cm

M635SD...+DMRC26-Bracket 50

M635SD...+DMRC27-Bracket 100

7001042005




کیت ایمنی آویز  
طاقعه الأدوات معلقة للسلامة  
Safety pendant kit



## كيفية وضع طقم في للسقف المعلق

Mounting the LED panel in gypsum false ceiling



با استفاده از شابلون موجود در  
بسته بندی، بعد از علامت گذاری  
حفره های برش سقف، خطها به  
هم وصل و برش شود.


با استخدام قالب الموجود في الحزمة ،  
بعد تعيين الثقوب المقطرة في السقف ،  
قم بتوصيل الخطوط وقصها.

Using the template in the  
package, after marking the  
holes for cutting the ceiling,  
connect the lines and cut them.

## نحوه قرار دادن پنل در سقف یکپارچه

## كيفية وضع طقم في السقف T-bar

Mounting the panel in exposed T-grid false ceiling






M635SD...+DMRC21-Bracket

### Electrical connection:

### الوصلات الكهربائية:

### اتصالات الكهربائي:



## M635SD...+DMRC21-Bracket

استخدام خدمة الترکیب الأسقف المتكاملة

Installation accessories are used for integrated ceiling

