




برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
2- Earth connection as provided is mandatory.
3- Do not stare at LED light source.

۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.
۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
۳- لا تحديق في مصدر ضوء ليد.



دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ سقفی توکار (دانلایت) دیانا

Instruction for installation and utilization for **DIANA**

إرشادات تركيب واستخدام ديانا

Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA

EN


AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com


تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵


Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com




M589ED3...




M589D5...




M589D6...




M589D8...



M588IPD5...



M588IPD6...



M588IPD8...