



M324S...

M324S... + 421SKSU2-W

برای مشاهده مفad و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

برای ایجاد حفره های نصب (*) بر روی سقف از شابلون داخل کارتون چراغ استفاده کنید.
تذکر: حفره های ایجاد شده بر روی شابلون و ترمینال ها در یک جهت باشند. (تصویر ۳)

Use the provided stencil tool within the carton to make holes (*) on ceilings.

NOTE: The holes on the stencil tool and the terminals on the luminaire must be in the same direction. (Figure 3)

قطع حفره نصب (*). استعمال الصور الاستنسيل، خصوص فى كرتون الإنارة.
ملاحظة: الفجوات على الاستنسيل ينبغى فى خط بالمحطات. (صورة ۳)

- ١- برای بهرهبرداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ٢- برای جلوگیری از برق گرفتنگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ٣- از خبره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.
- ٤- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ٥- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغها باید خاموش شده و یا از استیبلایزر استفاده شود.
- ٦- در غیر اینصورت این عملیات بدليل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ یا عث سوختن در ابیور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ٧- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not stare at LED light source.



- ١- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتناع بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في دليل التركيب والصيانة هذا.
- ٢- يتبع استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ٣- لا تتحقق في مصدر ضوء ليد.

7001040903



