



Different Experience Beyond Illumination

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۸۵۵۷۵-۰۲۱

تلفن: ۶۰۰۰ ۳۱۵۲-۰۱۱
فکس: ۳۹۲۳ ۳۲۳۸-۰۱۱
www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 3152 6000 Fax: +98 11 3238 3923 Email:sales@mazinoor.com



Cat. No.	Projected Area (m²)	Maximum number of luminaires per MCB (MCB Type B, C)						W (kg)
		B16	B25	B32	C16	C25	C32	
M321...2BLED127...-S	0.185	2	4	6	4	7	9	15.6
M321...3BLED147...-S	0.275	2	4	6	4	7	9	21.9
M321...4BLED167...-S	0.365	2	4	6	4	7	9	28.2
M321...5BLED167...-S	0.456	2	4	6	4	7	9	35.0

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع علی فحوی و شروط الضمان یرجی مراجعه موقع مازی نور.



۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.

۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

۵- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداری، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not directly touch or impact LED module.

4- Do not stare at LED light source.

5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.


۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.

۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.


۴- لا تحدق في مصدر ضوء ليد.

۵- يجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشركة المصنعة أو مزود الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. قم دائماً بقطع التيار الكهربائي قبل التركيب والصيانة.

7001046307



- ۱- نصب چراغ با چهار یا پنج محفظه اپتیک: برای هر یک از پیچ‌های نصب، ۲ عدد واشر پایه محور در نظر گرفته شود. (یکی داخل پایه محور و دیگری داخل ناودانی نصب) (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
- ۲- نصب چراغ با چهار یا پنج محفظه اپتیک: برای محل نصب چراغ، جهت استحکام مناسب باید از ناودانی حداقل ۸ سانتی متر استفاده گردد. (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
- ۳- نصب چراغ با دو یا سه محفظه اپتیک: برای محل نصب چراغ، جهت استحکام مناسب باید از ناودانی حداقل ۶ سانتی متر استفاده گردد. (M321...2BLED...) و (M321...3BLED...)



1. Installation with 4 or 5 optical compartments: For each bolt, use 2 square washers; one inside handle base and another inside U-channel. (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
 2. Installation with 4 or 5 optical compartments: For optimal strength, 8-cm or bigger U-channels shall be used as a base for mounting. (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
 3. Installation with 2 or 3 optical compartments: For optimal strength, 6-cm or bigger U-channels shall be used as a base for mounting. (M321...2BLED...) and (M321...3BLED...)
- ۱- لتركيب الانارة التي تحتوي على أربعة أو خمسة فتحات بصرية: يجب استخدام غسالتين قاعدة المحور لكل واحد من براغي التثبيت. (واحد داخل قاعدة المحور والآخر داخل القنوات ل) (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
- ۲- لتركيب الانارة التي تحتوي على أربعة أو خمسة فتحات بصرية: لضمان الثبات المناسب لمكان تثبيت الانارة، يجب استخدام قنوات "يو" بقياس لا يقل عن ۸ سنتيمترات. (M321...4BLED...), (M321...5BLED...)
- ۳- لتركيب الانارة التي تحتوي على اثنين أو ثلاثة فتحات بصرية: لضمان الثبات المناسب لمكان تثبيت الانارة، يجب استخدام قنوات "يو" بقياس لا يقل عن ۶ سنتيمترات. (M321...2BLED...) و (M321...3BLED...)

* چراغ‌های گلکسی قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی Timer Dimming (بنا به سفارش) را دارند. در صورت استفاده از این ویژگی، می‌توانید جدول فوق را جهت یادآوری و نگهداری از تنظیمات تکمیل کنید. جهت اطلاعات بیشتر به مهندسی فروش شرکت مازی نور تماس حاصل نمایید.

* GALAXY can be ordered, upon request, with customized Timer Dimming scenarios.

The above table can be completed in order to keep records of the customized settings.

For more information, contact Mazinoor sales department.

تنظیمات Timer dimming / Timer dimming setting

گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم
First step	Second step	Third step	Fourth step	Fifth step	Sixth step	Seventh step
مدت زمان / Duration						
درصد روشنایی / Dimming Value						
شیوه کنترل / Dimming mode	Self-Adapt-Midnight Timer ☐	Self-Adapt-Percentage Timer ☐	Traditional Timer Dimming ☐			



(M321...4BLED...)
(M321...5BLED...)

Open! x6

2

1

Close! x2

(M321...2BLED...)
(M321...3BLED...)

Close! x2

برای نصب چراغ با چهار یا پنج محفظه
اینتیک از این حفره ها استفاده شود.
Use these cut-outs for mounting
variants with 4 or 5 optical
compartments.
لتريکب الانارة التي تحتوى على أربعة
أو خمسة فتحات بصرية، يجب استخدام
هذه الثقوب.



Ø18
(4x)

ضبط زاوية الضوء

Adjust the angle of the luminaire

تنظيم زاوية چراغ

Fastening torque 10 N.m

±16°

Fastening torque 2.5 N.m

Fastening torque 8 N.m

Close! x6

Fastening torque 2.5 N.m

باز نشود
Do not open
لا تفتح

