

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination	FA EN AR
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۲۳ فون: ۰۱۱-۱۵۴۶۰۰۰ کارخانه: باپل - کیلومتر ۹ جاده پابلسر	خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
www.mazinoor.com	
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com	

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع علی فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازى نور.

- ۱- رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل، به هنگام نصب و بهره برداری از چراغ‌های ازامی است.
- ۲- در محیطی که بارهای موتوئی مختلطی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگاهی برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استیبلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدایل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می‌گردد.
- ۴- اعمال و تلاز ناتناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
- ۵- در صورت IP دار بودن چراغ از گلند ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آب‌بندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل کردد.
- ۷- در هنگام نصب، برای حفظ آب‌بندی چراغ از واشر های مخصوص آب‌بندی محل نصب موجود در چراغ استفاده نمایید.
- ۸- برای نصب چراغ از بست نصب استفاده نکند و یا از محلهای مشخص شده به سقف بیچ کنید و بدنه را سوراخ نکنید.
- ۹- برای نصب چراغ در مکان هایی که دارای شارطه میباید حاصل هستند بررسی های لازم از نظر جنس بدنه و حباب صورت گیرد.
- ۱۰- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.

3- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.

4- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

5- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.

6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.

7- While installing the luminaire, proper silicon gaskets should be used.

8- Install the luminaire with mounting accessories or screw it onto the ceiling. Do not drill the housing.



9- Make sure that the luminaire housing or diffuser material is well suited for the site of installation.

10- Earth connection as provided is mandatory.





7001030114



- ۱- الامتناع عن المعاشر المذكورة في هذا الدليل الازمي أثناء تثبيت المصباح وتشغيله.
- ۲- في البيئة التي تستخدم أحصار محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۳- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب اطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ والا فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۴- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للصمام.
- ۵- إذا كان المصباح يحتوى على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكيد من الحفاظ على ظروف IP ذات الصلة.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفقاعة والراوكس، تأكيد من أن شريط وملحقات الحفاظ على إحكام وختم إغلاق المصباح.
- ۷- أثناء التثبيت، استخدم الحلقات الخاصة لختم مكان التثبيت في المصباح للحفاظ على إحكام وختم إغلاق المصباح.
- ۸- لتنبيه المصباح، استخدم دعامة التثبيت أو اريطة السقف من الأماكن المحددة ولا تقترب الميكانيك.
- ۹- لتنبيه المصباح في أماكن ذات ظروف بيئية خاصة، يجب إجراء الفحوصات اللازمة من حيث مادة الهيكل والفقاعة.
- ۱۰- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.





Electrical connection





Electrical connection for battery-using luminaire



Through wiring



Cat. Code	Dimensions		W (kg)
	L(mm)		
M453L60LED2840	625		1.5
M453L115LED2840	1185		2.4
M453L145LED2840	1465		2.9
M453L170LED2840	1745		3.2



آویز کردن چراغ با پست