

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ لیبرا

Instruction for Installation and Utilization of **LIBRA** Luminaire

إرشادات تركيب و استخدام مصباح لیبرا



Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA

EN


AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.

۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.

۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

۵- منبع نور این چراغ فقط باید توسط سازنده، نمایندگی ارائه دهنده خدمات و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض گردد. همیشه قبل از نصب، تعمیر و نگهداری، جریان برق را قطع کنید.

1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.

2- Earth connection as provided is mandatory.

3- Do not directly touch or impact LED module.

4- Do not stare at LED light source.

5- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.

۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.

۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.

۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.

۴- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.

۵- يجب استبدال مصدر الضوء لهذا المصباح من قبل الشركة المصنعة أو مزود الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. قم دائماً بقطع التيار الكهربائي قبل التركيب والصيانة.



Cat. Code	W (kg)
M322MU...	3.2
M322LU...	4.6
M322XLU...	6.2

Mounting Height	M322MU...: 12m M322LU...: 15m M322XLU...: 15m
M322MU...	Cx. S = 0.034 m2
M322LU...	Cx. S = 0.043 m2
M322XLU...	Cx. S = 0.064 m2

* چراغ‌های لیبرا قابلیت عرضه با سناریوهای اختصاصی Timer Dimming (بنا به سفارش) را دارند. در صورت استفاده از این ویژگی، می‌توانید جدول فوق را جهت یادآوری و نگهداری از تنظیمات تکمیل کنید. جهت اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش شرکت مازی نور تماس حاصل نمایید.


* **LIBRA** can be ordered, upon request, with customized Timer Dimming scenarios.
The above table can be completed in order to keep records of the customized settings.
For more information, contact Mazinoor sales department.

تنظیمات / Timer dimming setting


گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم	
First step	Second step	Third step	Fourth step	Fifth step	Sixth step	Seventh step	مدت زمان / Duration
							درصد روشنایی / Dimming Value
							شیوه کنترل / Dimming mode
Traditional Timer Dimming ☐	Self-Adapt-Percentage Timer ☐	Self-Adapt-Midnight Timer ☐					

7001051603


3 Electrical connections: اتصالات الکتریکی:



4 Close!




5 Horizontal pole mounting: نصب چراغ به پایه افقی:




امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه در حالت نصب افقی، وجود حباب تراز برای نصب دقیق چراغ به صورت افقی
Up to ± 15 degrees angle adjustment in horizontal installation mode, Bubble level feature to precisely align luminaire with horizontal plane

5 Close!




امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه در حالت نصب عمودی
Up to ± 15 degrees angle adjustment in vertical installation mode

6 Close the luminaire door: بستن درب چراغ:




* Vertical pole mounting:

* نصب چراغ به پایه عمودی:




Fastening torque 10 N.m



1 Open the luminaire door:

باز کردن درب چراغ:



2

