

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ ریلی خطی LED لومریا

Instruction for installation and utilization of **LUMERIA** linear track light LED luminaire

إرشادات تركيب و استخدام مصباح الخطى ضوء المسار لومریا



Mazinoor

Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



7001032007

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
 - ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
 - ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
 - ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
 - ۵- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی باشد.
 - ۶- در محیطی که بارهای موتورهای مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
 - ۷- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
 - ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
 - 2- Earth connection as provided is mandatory.
 - 3- Do not directly touch or impact LED module.
 - 4- Do not stare at LED light source.
 - 5- Not suitable for wall mounting.
 - 6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
 - 7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
 - 8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.

۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.

۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.


۴- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.

۵- المصباح غير مناسب للتثبيت على الحائط.


۶- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.

۷- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.

۸- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.



M480...





M481...

Cat. Code	L(mm)
M480D120LED...	1140
M480A120LED...	
M480DA120LED...	
M480W120LED...	
M480N120LED...	
M480D60LED...	578
M480A60LED...	
M480DA60LED...	
M480W60LED...	
M480N60LED...	

Cat. Code
464STRACKPRO0310
464STRACKPRO0320

Cat. Code	L(mm)
M481D120LED...	1140
M481A120LED...	
M481DA120LED...	
M481W120LED...	
M481N120LED...	
M481D60LED...	578
M481A60LED...	
M481DA60LED...	
M481W60LED...	
M481N60LED...	

Cat. Code
460STRACKWR410
460STRACKWR420



سه فاز  **3**



برای نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهای A و B در یک سمت نباشند.

Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the 3 poles rail.

تک فاز  **3**

برای نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبیل ارت و خط مشخص شده در یک سمت باشند.

Guide line and the earth label must be aligned while connecting the adaptor to the single pole rail.



توجه!

در هنگام نصب چراغ‌های مدل (M48...A...) به ریل، به برچسب سبز رنگ روی بدنه و علامت راهنمای نصب واقع بر روی لنز که جهت پخش نور را مشخص می‌کند توجه شود.

Please pay attention to the lens installation green label on the body and marking guide when installing (M48...A...) models to the track. It is showing the direction of light distribution.

سه فاز  **6**

انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

Select the desired phase by rotating the graded switch