


دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ ریلی مدل نواترن


Instruction for installation and utilization of **NOVATRON** track light

إرشادات تركيب و استخدام مصباح ضوء المسار موديل نوفاترن

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination		FA EN AR
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵	
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com		



M470...




M472...

7001025211

Angle adjustment

تنظیم زاویه





برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.




- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی باشد.
- ۶- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۷- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- Not suitable for wall mounting.
- 6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.




- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.
- ۴- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
- ۵- المصباح غير مناسب للتثبيت على الحائط.
- ۶- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة للنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۷- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۸- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.




single pole

تک فاز



3 pole

سه فاز




single pole

تک فاز

3 pole

سه فاز



single pole



تک فاز

3 pole

سه فاز

برای نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیل ارت و خط مشخص شده در یک راستا باشند.
Guide line and the earth label must be aligned while connecting the adaptor to the single pole rail.

برای نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهای A و B در یک راستا نباشند.
Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the 3 poles rail.



انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج

Select the desired phase by rotating the graded switch



دستورالعمل نصب و بهره برداری براکت آویز ریل نواترن و لومریا

Instruction for installation and utilization of suspension bracket for **NOVATRON** and **LUMERIA** track light


إرشادات تركيب و استخدام أدوات التثبيت ضوء المسار نوافترن و لومريا المعلق

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination		FA EN AR
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵	تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com		

Cat. Code	L(mm)	L1(L2>8000)
460NKSU	-	4000-6000
460NPSKIT	-	4000-6000
NPS60-Bracket	650 ±5	4000-6000
NPS120-Bracket	1250 ±5	4000-6000



7001032407



دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ ریلی مدل **نوا ترون** با پخش نور قابل تنظیمInstruction for installation and utilization of **NOVATRON** track light with adjustable light distributionراشادات تركيب و استخدام مصباح ضوء المسار موديل **نوفاترون** مع توزيع ضوء قابل للتعديل**Mazinoor**

Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



7001033405



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- چراغ برای نصب به صورت دیواری مناسب نمی باشد.
- ۶- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۷- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۸- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- Not suitable for wall mounting.
- 6- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 7- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 8- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.

۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.

۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.


۴- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.


۵- المصباح غير مناسب للتثبيت على الحائط.

۶- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.

۷- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.





۸- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.







M464+...474STRACKPRO03...

M464+...467STRACKPRO03...





برای نصب آداپتور به ریل تک فاز توجه شود تا لیبل ارت و خط مشخص شده در یک راستا باشند.

Guide line and the earth label must be aligned while connecting the adaptor to the single pole rail.



برای نصب آداپتور به ریل سه فاز توجه شود تا راهنماهای A و B در یک راستا نباشند.

Guides A and B must not be aligned while connecting the adaptor to the 3 poles rail.




انتخاب یکی از سه فاز مورد نظر با چرخاندن صفحه مدرج
Select the desired phase by rotating the graded switch

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری ریل تک فاز روکار چراغ نواترن، لومریا و هانی

Instruction for installation and utilization of surface mount single-pole track for **NOVATRON**, **LUMERIA** and **HONEY** track light

إرشادات تركيب و استخدام مصباح المسار نوفاترن، لومریا و هانی واحد فیس الطاقة الكهر بائیة للانشاءات الظاهرة



464STRACKJBD100-W
464STRACKJBD200-W



Mazinoor

Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

www.mazinoor.com


خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



سمتی که یک شین در ریل قرار گرفته است
One copper side
جانب واحد من النحاس


سمتی که دوشین در ریل قرار گرفته است
Two copper side
جانب اثنین من النحاس

زبانه اتصال به زمین باید فقط در سمتی وجود داشته باشد که دو شین در ریل قرار گرفته است.

Grounding tab of the connector must be placed on the two copper side of the rail.

يجب وضع علامة التأريض للموصل على الجانب النحاسي من السكة.





460STRACKWR410-W
460STRACKWR420-W

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری ریل سه فاز روکار چراغ نواترن و لومریا

Instruction for installation and utilization of surface mount 3- pole track for **NOVATRON** and **LUMERIA** track light

إرشادات تركيب و استخدام مصباح المسار نوافترن و لومريا ثلاث فيس الطاقة الكهر بائيّه للانشاءات الظاهرّة



Mazinoor

Different Experience Beyond Illumination

FA

EN

AR

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

www.mazinoor.com


خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111

Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



7001040304