


FA EN AR		
کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر	تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱	فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com		
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111		
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com		



M521ESSLED...

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
 للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
 - ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
 - ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
 - ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
 - 2- Earth connection as provided is mandatory.
 - 3- Do not directly touch or impact LED module.
 - 4- Do not stare at LED light source.
- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.
- ۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.
- ۳- لا تلمس وحدة ليد مباشرة أو تؤثر عليها.
- ۴- لا تحرق في مصدر ضوء ليد.

