

## دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ مولتی دنلایت مدل اوربیتال

Instruction for installation and utilization of **ORBITAL** recessed multi-down light

تعلیمات ترکیب و استفاده مصباح مولتی دنلایت مودیل اوربیتال



FA








EN

AR

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر      تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۱۱      فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵      [www.mazinoor.com](http://www.mazinoor.com)      Email: sales@mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111  
Tel: +98 11 32383911 Fax: +98 11 32383923




7001018218

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.  
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.  
لاطلاع علی فحوی و شروط الضمان یرجی مراجعه موقع مازی نور.


۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.  
۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.  
۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.  
۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابولی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.

1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.  
2- Earth connection as provided is mandatory.  
3- Do not stare at LED light source.

۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.  
۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.  
۳- لا تحديق في مصدر ضوء ليد.



M56...1...



M56...2..., M56...3..., M56...4...

