

## دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ مولتی دانلایت مدل اوربیتال

Instruction for installation and utilization of **ORBITAL** recessed multi-down light

## تعلیمات ترکیب و استخدام مصباح مولتی دانلایت مودیل اوربیتال



Different Experience Beyond Illumination





فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳  
www.mazinoor.com


تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر  
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵


Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111  
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com




M5651MLED...




M5661MLED...




M5652MLED...




M5662MLED...



M5653MLED...



M5663MLED...



M5664MLED...

7001018219

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.  
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمائید.


- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not stare at LED light source.




۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات الواردة في دليل التعليمات/الصيانة هذا.

۲- يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.


۳- لا تحدد في مصدر ضوء ليد.




M56...1...



M56...2..., M56...3..., M56...4...



2




3 M56...1...


M56...2...  
M56...4...

M56...3...


Looping



4



5



6