

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ Well glass مدل استارک

STARK Well glass instruction for installation and utilization

إرشادات تركيب واستخدام مصباح زجاجي عمودي من ستارك



Different Experience Beyond Illumination

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳
www.mazinoor.com

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

FA
EN
AR



برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازینور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.



للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازينور.

- ۱- رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل، به هنگام نصب و بهره‌برداری از چراغ الزامی است.
- ۲- در محیط که بارهای موتوری مختلف در حال استفاده هستند باید تابلوی چادرگاه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۳- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استیبلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
- ۴- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
- ۵- در صورت IP دار بودن چراغ از گلند ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از فقط شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تعویض جباب، شیشه و رلهکشن، از سالم بودن نوار و ملحقات آبپندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در هنگام نصب، برای حفظ آبپندی چراغ از واشر های مخصوص آبپندی محل نصب موجود در چراغ استفاده نمایید.
- ۸- برای نصب چراغ از بست نصب استفاده کنید یا از محلهای منحصر شده به سقف پیچ کنید و بدنه را سوراخ نکنید.
- ۹- برای نصب چراغ در مکان هایی که دارای شرایط محیطی خاص هستند بررسی های لازم از نظر جنس بدنه و جباب صورت گیرد.
- ۱۰- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.


- 7001007216
- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
 - 2- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
 - 3- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
 - 4- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
 - 5- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
 - 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
 - 7- While installing the luminaire, proper silicon gaskets should be used.
 - 8- Install the luminaire with mounting accessories or screw it onto the ceiling. Do not drill the housing.
 - 9- Make sure that the luminaire housing or diffuser material is well suited for the site of installation.
 - 10- Earth connection as provided is mandatory.



115WBKT



115PBKT



Lamp



250 W, HS/HI

250 W, HM





150 W, HS

150 W, HI


125 W, HM




- ۱- الامتنال للعناصر المذكورة في هذا الدليل إلزامي أثناء تثبيت المصباح وتشغيله.
- ۲- في البيئة التي تستخدمن أحمال محركات مختلفة، يجب التأكد في وجود لوحة منفصلة لنظام الأرضاء مع جميع معدات الحماية.
- ۳- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۴- سبؤدي تطبيق جيد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.
- ۵- إذا كان المصباح يحتوى على IP، فاستخدم سدادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتتأكد من الحفاظ على ظروف IP ذات الصلة.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال المقلاع والرجل والعلكس، تأكد من أن شريط وملحقات الختم صحية وحافظ على ظروف IP الخاصة به.
- ۷- أثناء التثبيت، استخدم الحلقات الخاصة لفتح مكان التثبيت في المصباح للحفاظ على إحكام وختم إغلاق المصباح.
- ۸- لتنشيط المصباح، استخدم دعامة التثبيت أو اربطه بالسقف من الأماكن المحددة ولا تقصي البيكل.
- ۹- لتنشيط المصباح في أماكن ذات ظروف بيئية خاصة، يجب إجراء الفحوصات الالزامية من حيث مادة الهيكل والفقاعه.
- ۱۰- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.




M115SCS...



M115CS...





M115SCS...+115A1G




M115CS...+115A2G

Reflector and gaurd mounting


روش نصب رفلکتور و حفاظ




M115SPW...




M115PW...



M115SCS...



M115CS...



M115CS...
Surface moniting
نصب به سقف



M115CS..., M115SCS...
Suspension
نصب آویز

