



## دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ پارکی مدل تولیپ LED

Instruction for Installation and Utilization of **TULIP LED** Park Light

إرشادات تركيب واستخدام إنارة المتنزهات من ليد تيوليب



**Mazinoor**

Different Experience Beyond Illumination

فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر

www.mazinoor.com


خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111


Tel: +98 11 31526000

Fax: +98 11 32383923

Email: sales@mazinoor.com



M610ECA1...



M610B2...  
M610ECB2...

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- ۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکترونیکی می گردد.
- ۶- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکترونیکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 6- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.

۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.


۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.

۴- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.




۵- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.

۶- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.





M610DB2CCFE








**Mazinoor**  
Different Experience Beyond Illumination

FA  
EN  
AR

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر  
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰  
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳  
www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babil-Babolsar Rd. Babil, Iran 47451-83111  
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ø305<br/>370<br/>Ø60</p> |  <p>Ø305<br/>455<br/>Ø60</p> |  <p>Ø450<br/>455<br/>Ø60</p> |  <p>Ø450<br/>455<br/>Ø60</p> |
| <p><b>M6T1CCFE...</b><br/>max. 35 W<br/>max. 23 W</p>                                                           | <p><b>M6T1SCFE...</b><br/>max. 45 W<br/>max. 23 W</p>                                                           | <p><b>M610DA2CCFE</b><br/>max. 50 W</p>                                                                         | <p><b>M610DB2CCFE</b><br/>max. 50 W</p>                                                                         |

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.  
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.  
للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمائید.
- ۴- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۵- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی؛ باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۶- اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 6- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.

- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.
- ۴- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۵- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۶- سيؤدي تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشاكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.




# دستورالعمل نصب و بهره برداری براکت سرستون


Instruction for installation and utilization of wall top luminaire bracket

دلیل تثبیت و استخدام کتیفة الدعائم


|                                                                                                                                              |                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Mazinoor</b><br>Different Experience Beyond Illumination |                    | FA<br>EN<br>AR                                                       |
| فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳<br>www.mazinoor.com                                                                                                        | تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ | کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر<br>خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ |
| Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111<br>Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com               |                    |                                                                      |




WT2-Bracket








7001016405



PTT2-Bracket



Allen wrench size 5mm آچار آلن شماره ۵







دستورالعمل نصب و بهره برداری براکت چراغ تولیپ

Instruction for installation and utilization of **TULIP** mounting bracket

إرشادات ترکیب و استخدام کتیفة مصباح تیولیب

|                                                                                                                                                 |                    |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>Mazinoor</b><br>Different Experience Beyond Illumination |                    | FA<br>EN<br>AR                                                       |
| فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳<br>www.mazinoor.com                                                                                                           | تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ | کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر<br>خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ |
| Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111<br>Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com                 |                    |                                                                      |



WT3-Bracket

